

Nettariffer og netabonnement fra 1. februar 2026 - elforbruger

Ekskl. moms	Tariffer øre/kWh			kr./år	
	Tidsdifferentiering			Pris pr. effektblok	Abonnement
	Lavlast	Højlast	Spidslast		
A-lav	1,26	3,77	7,54	7.360,00	5.143,00
B-høj	1,87	5,60	11,21	5.086,00	5.143,00
B-lav	4,81	14,43	28,85	-	520,00
C-time - vintertarif	8,73	26,19	78,58	-	520,00
C-time - sommertarif	8,73	13,10	34,05	-	520,00

Inkl. moms	Tariffer øre/kWh			kr./år	
	Tidsdifferentiering			Pris pr. effektblok	Abonnement
	Lavlast	Højlast	Spidslast		
A-lav	1,58	4,71	9,43	9.200,00	6.428,75
B-høj	2,34	7,00	14,01	6.357,50	6.428,75
B-lav	6,01	18,04	36,06	-	650,00
C-time - vintertarif	10,91	32,74	98,23	-	650,00
C-time - sommertarif	10,91	16,38	42,56	-	650,00

Hertil kommer nettarif til overordnet 60 kV net (gælder for samtlige kunder)			
	Tidsdifferentiering øre/kWh (følger perioden for A og B kunder)		
	Lavlast	Højlast	Spidslast
Ekskl. moms	0,66	1,04	1,78
Inkl. moms	0,83	1,30	2,23

Tilslutningsniveauet til elnettet er afgørende for, hvilken tarif og hvilket abonnement, du skal betale. Er du privatkunde, vil du være kategoriseret som en C-kunde.

Kundekategori	Tilslutningssted	Måleniveau
A-lav	60/10 kV hovedstation	10 kV
B-høj	10/0,4 kV netstation	10 kV
B-lav	10/0,4 kV netstation	0,4 kV
C-time (privatkunder med fjernaflæst måler)	0,4 kV fordelingsskab	0,4 kV

Fordeling af lav-, høj- og spidstariffernes hen over døgnet og året for erhverv (A- og B-kunder) og private kunder (C-kunder).

Sommertid: fra 1. april til 30. september.

Vintertid: fra 1. oktober til 31. marts

A- og B kunder				
Timer	Sommer hverdage	Sommer Weekender og helligdage	Vinter hverdage	Vinter Weekender og helligdage
0-1	■	■	■	■
1-2	■	■	■	■
2-3	■	■	■	■
3-4	■	■	■	■
4-5	■	■	■	■
5-6	■	■	■	■
6-7	■	■	■	■
7-8	■	■	■	■
8-9	■	■	■	■
9-10	■	■	■	■
10-11	■	■	■	■
11-12	■	■	■	■
12-13	■	■	■	■
13-14	■	■	■	■
14-15	■	■	■	■
15-16	■	■	■	■
16-17	■	■	■	■
17-18	■	■	■	■
18-19	■	■	■	■
19-20	■	■	■	■
20-21	■	■	■	■
21-22	■	■	■	■
22-23	■	■	■	■
23-24	■	■	■	■

Lastzoner:

- Lavlast
- Højlast
- Spidslast

C kunder		
Timer	Vinter	Sommer
0-1	■	■
1-2	■	■
2-3	■	■
3-4	■	■
4-5	■	■
5-6	■	■
6-7	■	■
7-8	■	■
8-9	■	■
9-10	■	■
10-11	■	■
11-12	■	■
12-13	■	■
13-14	■	■
14-15	■	■
15-16	■	■
16-17	■	■
17-18	■	■
18-19	■	■
19-20	■	■
20-21	■	■
21-22	■	■
22-23	■	■
23-24	■	■

Lastzoner:

- Lavlast
- Højlast sommer
- Højlast vinter
- Spidslast sommer
- Spidslast vinter